

# Ophanginstructie

1. Kies de gewenste plek voor de hanglamp
2. Schakel de stroom uit
3. Bevestig (als deze er niet is) een elektradraad met fitting aan het contactpunt
4. Plaats een lichtbron in de fitting
5. Let op! Gebruik nooit meer dan 25 watt om (brand)schade te voorkomen<sup>1</sup>;
6. Bevestig de lamp aan de elektradraad. Doe dit door het ringetje van het metalen frame stevig aan de draad te bevestigen met de bijgeleverde tie-wrap;
7. Schakel de stroom weer in;
8. Klaar!

---

<sup>1</sup> Ons advies is om een spaarlamp/ledlamp te gebruiken. Dit type lichtbronnen geven nauwelijks warmte af en, vormen dus geen gevaar en zijn beter voor het milieu!

## **WAARSCHUWING!**

Gebruik nooit een lichtbron sterker dan 25 watt.

Dit kan brandschade veroorzaken!

Gebruik als lichtbron maximaal 25 watt, een spaarlamp of een ledlamp.

*Lampdelight (onderdeel van BizzyBiz) kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van een te sterke lichtbron, een verkeerd ophangstelsel of elke andere mogelijke schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van geleverde producten. Zie ook de algemene voorwaarden op de website [lampdelight.nl](http://lampdelight.nl)*